


Thank you for purchasing our Studio Designs, Inc.  
Gracias por comprar nuestro mueble Studio Designs, Inc.  
Merci d'avoir acheté un meuble Studio Designs, Inc.

# PREMIER TABLE TOP EASEL

Model #13168 Black  
Modelo #13168 Negro  
Modèle #13168 Noir



studio  designs  
inspiring creativity [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com)

**Product Support Line:**  
**866.942.0492**  
Office: 562.942.0492

Rev. 01.24.2014

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT:**

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean, soft surface.

If you require any assistance with assembly, parts, or information on other products, please visit our website: [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com) or call or write us.

## **INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE:**

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia.

Si necesita ayuda con el armado, partes o información sobre otros productos, visite por favor nuestra página en el internet: [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com) o por favor lláme o escribanos.









## **DIRECTIVES DE MONTAGE - IMPORTANT:**


Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse.


Si vous avez besoin d'aide concernant l'assemblage ou les pièces, ainsi que des informations sur d'autres produits, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler ou sur Internet: [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com)

# PARTS LIST / LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES


DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION      QUANTITY / CANTIDAD / QUANTITÉ      PICTURE / ILLUSTRATION / DIBUJO

- |  |          |   |
|--|----------|---|
| <p>1. LEGS (ATTACHED TO MAIN UNIT)<br/>PATA (FIJADA AL LA UNIDAD)<br/>JAMBE (ATTACHÉ À L'UNITÉ PRINCIPALE)</p>                       | <p>2</p> |    |
| <p>2. CROSSBRACE (ATTACHED TO RIGHT LEG)<br/>BARRA CRUZADA (FIJADA A PATA DERECHA)<br/>BARRE CROISÉE (ATTACHÉ À LA JAMBE DROITE)</p> | <p>1</p> |    |
| <p>3. ADJUSTMENT KNOB<br/>PERILLA<br/>MOLETTE</p>  | <p>5</p> |    |
| <p>4. BOTTOM CLAMP<br/>ABRAZADERA INFERIOR<br/>BRIDE INFÉRIEURE</p>  | <p>1</p> |    |
| <p>5. TOP CLAMP<br/>ABRAZADERA SUPERIOR<br/>BRIDE SUPÉRIEURE</p>   | <p>1</p> |   |
| <p>6. T-BOLT<br/>PERNO-T<br/>BOULON-T</p>  | <p>2</p> |  |
| <p>7. LONG CARRIAGE BOLT<br/>PERNO LARGO<br/>BOULON LONGUE</p>   | <p>1</p> |  |
| <p>8. SHORT CARRIAGE BOLT<br/>PERNO CORTO<br/>BOULON COURT</p>   | <p>1</p> |  |







1.
  - OPEN FRONT LEGS (1) AND FLIP OUT CROSSBRACE (2).
  - ATTACH SHORT CARRIAGE BOLT (8) AND KNOB (3) TO CENTER HOLE IN CROSSBRACE (2).
  - ATTACH LONG CARRIAGE BOLT (7) AND KNOB (3) TO HOLE IN LEFT LEG.
  - KNOBS SHOULD BE LOOSE.
  
- ABRA LAS PATAS DELANTERAS (1) Y JALE LA BARRA CRUZADA (2).
- FIJE EL PERNO CORTO (8) Y LA PERILLA (3) AL AGUJERO DE CENTRO EN LA BARRA CRUZADA (2).
- FIJE EL PERNO LARGO (7) Y LA PERILLA (3) AL AGUJERO EN LA PATA IZQUIERDA.
- LAS PERILLAS DEBEN SER FLOJAS.
  
- OUVREZ LES JAMBES AVANT (1) ET TIREZ LA BARRE CROISÉE (2).
- ATTACHEZ LE BOULON COURT (8) ET LA MOLETTE (3) AU TROU CENTRAL DANS LE BARRE CROISÉE (2).
- ATTACHEZ LE BOULON LONGUE (7) ET LA MOLETTE (3) AU TROU DANS LA JAMBE GAUCHE.
- LES MOLETTES DEVRAIENT ÊTRE LÂCHES.



- 2.
- SWING RIGHT LEG AND CROSSBRACE (2) INTO POSITION SO THAT THE SHORT CARRIAGE BOLT (8) LINES UP WITH THE REAR GROOVE IN MAIN UNIT.
  - SLIDE CARRIAGE BOLT (8) INTO REAR GROOVE AND LEAVE KNOB (3) LOOSE.
  - SWING LEFT LEG INTO POSITION AND REMOVE KNOB (3) FROM LONG CARRIAGE BOLT (7).
  - SLIP HOLE IN CROSSBRACE (2) OVER LONG CARRIAGE BOLT (7) AND REPLACE KNOB (3).
  - TIGHTEN BOTH KNOBS.
- 
- GIRE LA PATA DERECHA Y LA BARRA CRUZADA (2) EN POSICIÓN DE MODO QUE EL PERNO CORTO (8) SE ALINEE CON LA RANURA EN LA UNIDAD PRINCIPAL.
  - DESLICE EL PERNO CORTO (8) DENTRO DE LA RANURA POSTERIOR Y DEJE LA PERILLA (3) FLOJA.
  - GIRE LA PATA IZQUIERDA EN POSICIÓN Y quite LA PERILLA (3) DE PERNO LARGO (7).
  - DESLICE EL AGUJERO EN LA BARRA CRUZADA (2) SOBRE PERNO LARGO (7) Y REPONGA LA PERILLA (3).
  - APRIETE AMBAS PERILLAS.
- 
- TOURNEZ LE JAMBE DROITE ET BARRE CROISÉE (2) EN PLACE DE SORTE QUE BOULON COURT (8) ALIGNE AVEC LA CANNELURE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
  - GLISSEZ LE BOULON COURT (8) DANS LE CANNELURE ARRIÈRE ET LAISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHE.
  - TOURNEZ LA JAMBE GAUCHE EN L'PLACE ET RETIREZ LA MOLETTE (3) DE BOULON LONGUE (7).
  - GLISSEZ LE TROU DANS LE BARRE CROISÉE (2) SUR BOULON LONGUE ET VISSEZ LA MOLETTE (3).
  - SERREZ LES DEUX MOLETTES.



- 3.
- TURN UNIT OVER AND LOOSEN ANGLE ADJUSTMENT KNOB (3).
  - SLIDE REAR LEG OUT FROM MAIN UNIT TO DESIRED ANGLE AND TIGHTEN KNOB.
  - DE LA VUELTA A LA UNIDAD Y AFLOJE LA PERILLA DEL AJUSTE DEL ANGULO (3).
  - DESLICE LA PATA TRASERA AL ANGULO DESEADO Y APRIETE LA PERILLA.
  - FAITES TOURNER L'UNITÉ ET DÉTACHEZ LA MOLETTE DE RÉGLAGE D'ANGLE (3).
  - FAITES GLISSER L'ARRIÈRE PATA ANGLE DÉSIÉ ET SERREZ LE BOUTON.



- 4.
- PLACE UNIT UPRIGHT.
  - INSERT T-BOLT (6) INTO HOLE IN BOTTOM CLAMP (4) AND THREAD ADJUSTMENT KNOB (3) LOOSELY ONTO T-BOLT.
  - SLIDE T-BOLT (6) INTO FRONT GROOVE OF MAIN UNIT.
  - ADJUST TO DESIRED HEIGHT AND TIGHTEN KNOB (3).
  - INSERT T-BOLT (6) INTO HOLE IN TOP CLAMP (5) AND THREAD ADJUSTMENT KNOB (3) LOOSELY ONTO T-BOLT.
  - SLIDE T-BOLT (6) INTO GROOVE OF MAIN UNIT.
  - ADJUST TO DESIRED HEIGHT AND TIGHTEN KNOB (3).
- PONGA LA UNIDAD AL DERECHO.
  - INSERTE EL PERNO-T (6) EN EL AGUJERO EN LA ABRAZADERA INFERIOR (4) Y ATORNILLE LA PERILLA (3) LIBREMENTE.
  - DESLICE PERNO-T (6) DENTRO DE LA RANURA EN FRENTE DE LA UNIDAD PRINCIPAL.
  - AJUSTE A LA ALTURA DESEADA Y APRIETE LA PERILLA (3).
  - INSERTE EL PERNO-T (6) EN EL AGUJERO EN LA ABRAZADERA SUPERIOR (5) Y ATORNILLE LA PERILLA (3) LIBREMENTE.
  - DESLICE PERNO-T (6) DENTRO DE LA RANURA DE LA UNIDAD PRINCIPAL.
  - AJUSTE A LA ALTURA DESEADA Y APRIETE LA PERILLA (3).
- TOURNEZ L'UNITÉ AUTOUR.
  - INSÉREZ LE BOULON-T (6) DANS LE TROU DANS LA BRIDE INFÉRIEURE (4) ET VISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHEMENT.
  - GLISSEZ BOULON-T (6) DANS LA CANNELURE FENTE EN FACE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
  - AJUSTEZ SUR LA TAILLE DÉSIRÉE ET SERREZ LA MOLETTE (3).
  - INSÉREZ LE BOULON-T (6) DANS LE TROU DANS LA BRIDE SUPÉRIEURE (5) ET VISSEZ LA MOLETTE (3) LÂCHEMENT.
  - GLISSEZ BOULON-T (6) DANS LA CANNELURE DE L'UNITÉ PRINCIPALE.
  - AJUSTEZ SUR LA TAILLE DÉSIRÉE ET SERREZ LA MOLETTE (3).

## LIMITED WARRANTY

Studio Designs (the “Company”) warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in its workmanship and materials, under normal residential use and service conditions, as described herein. The Company will repair or replace, at its option, without charge to the original purchaser only, the defective product or parts for a period of ten (10) years (or Thirty (30) days on closeouts and discounted products) from the date of purchase and while owned by the original purchaser. This warranty shall be effective for the applicable time period beginning from date of purchase as shown on your original sales receipt. Replacement parts can only be supplied if parts are available. Items out of production may be unavailable. The Company’s obligation under this warranty is limited to repairing or replacing products or parts as provided herein. This product has been designed for and is intended for residential use only. This warranty is original purchaser’s sole remedy for product defects, and this warranty does not extend to any product, or damage to any product, caused by or attributable to abuse or misuse, products used for commercial or rental purposes, use modification of, or attachments to the product, and products or parts not used, maintained, or installed in accordance with the Company’s installation, maintenance and/or applicable guidelines. The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties, express or implied, including without limitation any implied warranty of merchantability or of fitness for a particular purpose. The Company will not be responsible for indirect, special, incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. The Company will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Telephone Studio Designs at 866.942.0492 to explain the defect and give your name, address, and telephone number. Please be prepared with the model number of the product, date and place of purchase. If you require any assistance with assembly or parts please visit our website: [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com).

## GARANTÍA LIMITADA

Studio Designs (la “Compañía”) garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos tanto de fabricación como en los materiales utilizados bajo el uso, servicio y condiciones normales residenciales, tal como se describe a continuación. La Compañía reparará o reemplazará, como una opción, sin cargo alguno únicamente al comprador original, el producto o las partes defectuosas por un período de diez (10) años (o treinta (30) días si son productos de saldo y con descuento) desde la fecha de compra y mientras éste siga siendo propiedad del comprador original. Esta garantía será efectiva para el período de tiempo pertinente a partir de la fecha de compra que se muestra en el recibo de venta original. Las partes de reemplazo únicamente podrán ser proporcionadas si éstas se encuentran disponibles. Los artículos que estén descontinuados podrían no estar disponibles. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo de los productos o las partes como se describe en ésta. Este producto ha sido diseñado para, y con el propósito de que sea para uso residencial únicamente. Esta garantía es el recurso exclusivo respecto a productos defectuosos para el comprador, y esta garantía no se extiende a cualquier otro producto, o los daños a cualquier otro producto, causados por, o atribuibles al abuso o mal uso, productos utilizados para propósitos comerciales o de arrendamiento, modificación en el uso de, o anexos al producto, y productos o partes que no sean usadas, mantenidas en buenas condiciones, o instaladas de acuerdo con las directrices de instalación y mantenimiento de la compañía, y/o otras directrices pertinentes. Conforme a la presente extensión de esta garantía, en vez de cualquier y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación cualquier garantía tácita de comercialidad o capacidad para un propósito particular. La Compañía no será responsable de los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos, los cuales podrían variar en cada estado. La Compañía le informará acerca del proceso a seguir para realizar los reclamos de esta garantía. Comuníquese con Studio Designs al 866.942.0492 para explicar el defecto y proporcione su nombre, dirección y número telefónico. Por favor esté listo para proporcionar la información del número de modelo del producto, la fecha y el lugar de compra. Si necesita ayuda para ensamblar o con las partes, por favor visite nuestro sitio en Internet: [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com).

## GARANTIE LIMITÉE

Studio Designs (la « Compagnie ») garantit à l’acheteur original que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication et matériel s’il est utilisé à la maison et dans des conditions d’exploitation normales, tel que décrit à la présente. La Compagnie réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais pour l’acheteur original seulement, le produit défectueux ou les pièces défectueuses pour une période de dix (10) ans (ou trente (30) jours sur des produits liquidés ou offerts à prix réduits), à compter de la date d’achat et pendant que l’acheteur original est propriétaire du produit. Cette garantie sera en vigueur pour la période de temps applicable à compter de la date d’achat, comme l’illustre le reçu de vente original. Les pièces de rechange ne pourront être fournies uniquement si elles sont disponibles. Les articles hors de production ne seront peut-être pas disponibles. En vertu de cette garantie, l’obligation de la Compagnie se limite à réparer ou à remplacer les produits ou les pièces, comme le stipulent les présentes. Ce produit a été conçu pour un usage résidentiel et a pour but d’être utilisé uniquement ainsi. Cette garantie est le seul recours de l’acheteur original lorsque le produit est défectueux, et cette garantie ne s’applique pas à tout produit ou dommages à tout produit, causés par ou attribuables à un usage abusif ou à un mésusage ou si les produits sont utilisés à des fins commerciales ou de location, si l’utilisation du produit est modifiée ou si les accessoires et les produits ou pièces du produit ne sont pas utilisés, entretenus ou installés conformément aux directives d’installation, d’entretien et/ou applicables. La garantie fournie à la présente remplace toutes autres garanties expresse ou implicite, y compris sans toutefois s’y limiter toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier. La Compagnie n’est pas responsable des dommages indirects, spéciaux, imprévus ou consécutifs. Certains états ou provinces interdisent l’exclusion ou la restriction des dommages imprévus ou consécutifs; ainsi, les limites ci-dessus ou les exclusions ne s’appliquent peut-être pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pourriez avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre. La Compagnie vous indiquera comment présenter des réclamations de garantie. Communiquez avec Studio Designs al 866.942.0492 pour expliquer la défectuosité, et donnez vos nom, adresse et numéro de téléphone. N’oubliez pas de donner le numéro de modèle du produit, la date et le lieu d’achat. Si vous avez besoin d’aide pour assembler le produit ou obtenir des pièces, consultez notre site web à l’adresse [www.studiodesigns.com](http://www.studiodesigns.com).